

Архангельск (8182)63-90-72
 Астана (7172)727-132
 Астрахань (8512)99-46-04
 Барнаул (3852)73-04-60
 Белгород (4722)40-23-64
 Брянск (4832)59-03-52
 Владивосток (423)249-28-31
 Волгоград (844)278-03-48
 Вологда (8172)26-41-59
 Воронеж (473)204-51-73
 Екатеринбург (343)384-55-89
 Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
 Иркутск (395)279-98-46
 Казань (843)206-01-48
 Калининград (4012)72-03-81
 Калуга (4842)92-23-67
 Кемерово (3842)65-04-62
 Киров (8332)68-02-04
 Краснодар (861)203-40-90
 Красноярск (391)204-63-61
 Курск (4712)77-13-04
 Липецк (4742)52-20-81
 Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
 Москва (495)268-04-70
 Мурманск (8152)59-64-93
 Набережные Челны (8552)20-53-41
 Нижний Новгород (831)429-08-12
 Новокузнецк (3843)20-46-81
 Новосибирск (383)227-86-73
 Омск (3812)21-46-40
 Орел (4862)44-53-42
 Оренбург (3532)37-68-04
 Пенза (8412)22-31-16
 Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
 Ростов-на-Дону (863)308-18-15
 Рязань (4912)46-61-64
 Самара (846)206-03-16
 Санкт-Петербург (812)309-46-40
 Саратов (845)249-38-78
 Севастополь (8692)22-31-93
 Симферополь (3652)67-13-56
 Смоленск (4812)29-41-54
 Сочи (862)225-72-31
 Ставрополь (8652)20-65-13
 Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
 Тверь (4822)63-31-35
 Томск (3822)98-41-53
 Тула (4872)74-02-29
 Тюмень (3452)66-21-18
 Ульяновск (8422)24-23-59
 Уфа (347)229-48-12
 Хабаровск (4212)92-98-04
 Челябинск (351)202-03-61
 Череповец (8202)49-02-64
 Ярославль (4852)69-52-93

<https://agriworld.nt-rt.ru> || adh@nt-rt.ru

Фрезы для измельчения пней FTC - &\$



Фрезы для измельчения пней - это машины, разработанные и изготовленные для измельчения древесных пней на поверхности, корней, веток, а также дерна и любых камней, для земельных участков любого вида возделывания (пашни, виноградники, фруктовые сады, огороды, восстановление лесных зон, чистка подлеска и т.д.) без проведения предварительных работ. Благодаря своей особой прочности, они подходят также для участков с камнями. Могут работать в любое время года, также на мокрой земле. Глубина обработки зависит от модели. Для FTC требуется трактор с супер редуктором или коробкой передач Vario. Они состоят из ротора со сменными инструментами с Widia наконечником. Трансмиссия может быть с ремнями, цепями или шестернями.

Модель	Мощность (HP)	Рабочая ширина (mm)	Общая ширина (mm)	Вес Песо Kg	ременный привод	РТО
FTC - 60.20	90/100	600	1050	1200	" ½ T	540
FTC - 80.20	100/120	800	125	1400	" ½ T	1000
FTC - 100.20	130/150	1000	Ø500	1900	" ½ T	1000
FTC - 120.20	140/160	1200	1700	2300	" ½ T	1000
FTC - 140.20	160/200	1400	1900	3000	" ½ T	1000
FTC - 160.20	200/240	1600	2300	3700	" T	1000
FTC - 180.20	230/260	1800	2500	4200	" T	1000
FTC - 200.20	240/280	2000	2700	4700	" T	1000
FTC - 220.20	280/300	2200	2900	5100	" T	1000
FTC - 240.20	300/330	2400	3100	5600	" T	1000
FTC - 160.20 GT	240/260	1600	215	4300	Ingranaggi/Gear	1000
FTC - 180.20 GT	260/280	1800	Ø350	4800	Ingranaggi/Gear	1000
FTC - 200.20 GT	280/300	2000	2550	5300	Ingranaggi/Gear	1000
FTC - 220.20 GT	300/330	2200	2750	5700	Ingranaggi/Gear	1000
FTC - 240.20 GT	330/360	2400	2950	6200	Ingranaggi/Gear	1000