

Архангельск (8182)63-90-72
 Астана (7172)727-132
 Астрахань (8512)99-46-04
 Барнаул (3852)73-04-60
 Белгород (4722)40-23-64
 Брянск (4832)59-03-52
 Владивосток (423)249-28-31
 Волгоград (844)278-03-48
 Вологда (8172)26-41-59
 Воронеж (473)204-51-73
 Екатеринбург (343)384-55-89
 Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
 Иркутск (395)279-98-46
 Казань (843)206-01-48
 Калининград (4012)72-03-81
 Калуга (4842)92-23-67
 Кемерово (3842)65-04-62
 Киров (8332)68-02-04
 Краснодар (861)203-40-90
 Красноярск (391)204-63-61
 Курск (4712)77-13-04
 Липецк (4742)52-20-81
 Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
 Москва (495)268-04-70
 Мурманск (8152)59-64-93
 Набережные Челны (8552)20-53-41
 Нижний Новгород (831)429-08-12
 Новокузнецк (3843)20-46-81
 Новосибирск (383)227-86-73
 Омск (3812)21-46-40
 Орел (4862)44-53-42
 Оренбург (3532)37-68-04
 Пенза (8412)22-31-16
 Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
 Ростов-на-Дону (863)308-18-15
 Рязань (4912)46-61-64
 Самара (846)206-03-16
 Санкт-Петербург (812)309-46-40
 Саратов (845)249-38-78
 Севастополь (8692)22-31-93
 Симферополь (3652)67-13-56
 Смоленск (4812)29-41-54
 Сочи (862)225-72-31
 Ставрополь (8652)20-65-13
 Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
 Тверь (4822)63-31-35
 Томск (3822)98-41-53
 Тула (4872)74-02-29
 Тюмень (3452)66-21-18
 Ульяновск (8422)24-23-59
 Уфа (347)229-48-12
 Хабаровск (4212)92-98-04
 Челябинск (351)202-03-61
 Череповец (8202)49-02-64
 Ярославль (4852)69-52-93

<https://agriworld.nt-rt.ru> || adh@nt-rt.ru

Камнедробилки FTS - 25



FTS - 25

| Модели | Мощность (HP) | Рабочая ширина (мм) | Общая ширина (мм) | Вес Песоременный привод (кг) | РТО |
|-----------------|---------------|---------------------|-------------------|------------------------------|----------------------|
| FTS - 60.25 | 90/110 | 600 | 1050 | 1400 | ” ½ Т 540 |
| FTS - 80.25 | 100/130 | 800 | 1250 | 1600 | ” ½ Т 1000 |
| FTS - 100.25 | 120/150 | 1000 | 1500 | 2100 | ” ½ Т 1000 |
| FTS - 120.25 | 140/170 | 1200 | 1700 | 2500 | ” ½ Т 1000 |
| FTS - 140.25 | 180/200 | 1400 | 1900 | 3100 | ” ½ Т 1000 |
| FTS - 160.25 | 190/210 | 1600 | 2300 | 4000 | ” Т 1000 |
| FTS - 180.25 | 200/220 | 1800 | 2500 | 4700 | ” Т 1000 |
| FTS - 200.25 | 220/260 | 2000 | 2700 | 5200 | ” Т 1000 |
| FTS - 220.25 | 280/330 | 2200 | 2900 | 6000 | ” Т 1000 |
| FTS - 240.25 | 300/360 | 2400 | 3100 | 6500 | ” Т 1000 |
| FTS - 160.25 GT | 240/260 | 1600 | 2150 | 4600 | Ingranaggi/Gear 1000 |
| FTS - 180.25 GT | 260/280 | 1800 | 2350 | 5300 | Ingranaggi/Gear 1000 |
| FTS - 200.25 GT | 280/300 | 2000 | 2550 | 5800 | Ingranaggi/Gear 1000 |
| FTS - 220.25 GT | 300/330 | 2200 | 2750 | 6600 | Ingranaggi/Gear 1000 |
| FTS - 240.25 GT | 330/380 | 2400 | 2950 | 7300 | Ingranaggi/Gear 1000 |